



GD SPRAY90 150 ml



Disinfettante spray germicida e virucida

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 13431

CARATTERISTICHE

Disinfettante spray specifico per trattamenti di disinfezione ambientale con sistema di erogazione automatico. Questo sistema ad aerosol permette la diffusione del prodotto in tutto l'ambiente riuscendo a penetrare negli angoli più nascosti e sulle superfici più difficili da raggiungere disinfettando efficacemente ambienti, pavimenti, pareti, superfici ed oggetti. GD SPRAY90 non bagna, non macchia, non sporca.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 0,10 g; Bifenil-2-olo 0,02 g; Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100 g

DATI TECNICI

Odore: Limone

Tossicità: DL50 per os nel topo = 10 mL/kg

Tollerabilità: È ben tollerato. Non ingerire

Controindicazioni: Ipersensibilità accertata verso il prodotto.

MODALITÀ D'USO

PER UNA DISINFEZIONE AUTOMATICA DELL'AMBIENTE: chiudere porte e finestre ed aprire cassette ed armadi, premere a fondo la levetta della testina erogatrice bloccandola (uscire dal locale), questa azione permette lo svuotamento totale della bombola, che avviene in 3 minuti circa, lasciare agire ed areare l'ambiente se viene immediatamente utilizzato. Si consiglia di ripetere il trattamento periodicamente.

SETTORI D'IMPIEGO

GD SPRAY90 consente una disinfezione rapida di ambienti chiusi ed affollati, mezzi di trasporto pubblici, auto, caravans, uffici, toilettes, alberghi, campeggi, nautica in generale, teatri, cinema, discoteche, aule scolastiche, impianti sciistici, impianti di climatizzazione, industrie agro-alimentari etc. Disinfetta ambienti, oggetti, arredi ed attrezzature senza intaccare gomma, plastica, collanti speciali e metalli. Svolge anche una radicale azione deodorante in quanto elimina i batteri responsabili della formazione dei cattivi odori.

ATTIVITÀ E TEMPO D'AZIONE

La sinergia tra i principi attivi garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti di:

Batteri Gram positivi, Batteri Gram negativi e Funghi in 15 minuti di contatto.

Attivo su *Legionella pneumophila* in 60 minuti di contatto.

Attivo su Virus Incapsulati (HIV, HCV, HBV, Famiglia CORONAVIRUS) in 15 minuti di contatto (*test eseguiti da laboratorio EU accreditato sul ceppo rappresentativo Vaccina Virus secondo norma EN 14476*).

TEST DI EFFICACIA

I test sono stati effettuati secondo normative Europee di seguito riportate:

EN 1040

EN 1275

EN 13727

EN 1650

EN 13697

EN 13623

EN 14476

SCADENZA

3 anni dalla data di fabbricazione a confezione integra.

AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo: H222 Aerosol estremamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. **Consigli di prudenza:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410-P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50° C / 122° F. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale. Contiene: 2-PROPANOLO. Il prodotto è incompatibile con tensioattivi anionici e saponi. Non contaminare con il prodotto alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo l'utilizzo aerare il locale prima di soggiornarvi.

